

## **Kortfattad startmanual för termostatpaket T-Paket-1**

1. Koppla in 230 VAC på RFSA-61/M på A1-A2.
2. Ställ RFSA-61/M i programmeringsläge genom att hålla "Prog" intryckt ca. 3 sek. så den börjar blinka.
3. Sätt i batterierna i RFTC-10/G, genom att lyfta av ovdelen.
4. Ta en tunn mejsel (eller ett gem) och stick in i hålet mellan upp- och nerpilarna. Håll intryckt i ca 2 sek.
5. Ändra parametern "DEV" från RFT till RFSA genom att hålla upp-pilen intryckt tills RFT börjar blinka. Använd pilknapparna till att ändra till RFSA.
6. I nästa meny, skriv in adressen för RFSA (6-siffrigt nr. tryckt på RFSA ex.004970).
7. Detta gör du genom att hålla upp-pilen intryckt tills adressiffran börjar blinka. Ändra värdet genom att trycka upp-nerpil tills du har rätt siffra. Gå till nästa siffra genom att hålla upp-pilen intryckt ca. 3 sek, därefter kan du ställa nästa siffra/bokstav.
8. Termostaten är nu kopplad till RFSA-61/M.
9. Tryck bort programmeringsläget på RFSA-61/M genom ett kort tryck på "Prog".
10. Ställ in önskad temperatur med pilknapparna, släpp knappen när du nått önskad temperatur. Termostaten går automatiskt tillbaka till att visa befintlig temperatur. Senast ställd önskad temperatur stannar kvar i minnet.
11. Ett kort tryck på någon av pilknapparna visar inställt värde. När siffrorna blinkar kan du dessutom ändra det inställda värdet med pilknapparna.